


Denon DJ SC5000 Prime ファームウェアアップデート方法

- 1- 英語版製品ページ(<http://denondj.com/sc5000prime>)より、SC5000 Firmware Update v1.2 をダウンロードします。
- 2- SC5000 Prime をパソコンに USB 接続します。
- 3- SC5000 を起動し、View ボタンを長押しします。
- 4- Utility メニューを選択し、Firmware Update を選択します。
- 5- Firmware Update を選択すると、SC5000 が再起動し、Firmware Update Mode で起動します。
- 6- SC5000 Prime Updater を起動します。
- 7- Updater の[UPDATE SC5000 PRIME]をクリックします。
- 8- プログレスバーが表示され、アップデート作業が開始されます。
注) アップデート中は USB を抜いたり、電源を切ったりしないでください。
- 9- アップデートが完了すると、Updater に画像 1 のウィンドウが表示されます。



- 10- SC5000 Prime 本体は自動的に通常モードで再起動します。